Remplacer une pile

www.venus-diffusion.com

1 **Nettoyer** avec un gratte brosse le contour du fond.

2 **Ouverture du fond** avec l'aide de la clé ou d'un canif.

3 **Sortir la pile** et la tester.

4 **Vérifier** que **l'isolant** soit en bon état (!).

5 **Nettoyer le contact moins** (—) à l'aide de la pâte (rodico).

6 **Remplacer la pile** en faisant bien attention que l'isolant et la bride de pile soit bien en place.

7 **Sur les montres LCD à sonnerie** : faire attention à ne pas perdre le ressort contact de sonnerie (!).

8 **Sur les montres ana-digit ou digitale** : ne pas oublier de réinitialiser le mouvement par le point de contact AC (!).

9 **Vérifier le graissage et l'état du joint** avant de refermer le fond de boite. Positionner le ressort sonnerie sur la plaque piezzo électrique.

10 **Contrôler** toutes les fonctions de la montre.

11 **Ne jamais prendre 1 pile avec des brucelles acier ou avec les doigts.**

OUTIL POUR FOND CLIPÉ →

← CLÉ POUR FOND VISSÉ